


## Аксессуары Измерителя сопротивления заземления ИС-20 и ИС-20/1.

Фото	Наименование аксессуаров	Назначение
	Зарядное устройство БПН-А-0.5	Зарядка аккумулятора
	Кабель РЛПА.685551.002 – измерительный красный 1,5 м. кабель РЛПА.685551.002-03 – измерительный синий 1,5 м.	Предназначены для проведения измерения
	Зажим изолированный типа «крокодил»	
	Кабель РАПМ.685442.003 – красный 40 м. на катушке Кабель РАПМ.685442.003-01 - синий 40 м. на катушке	
	Струбцина РЛПА.301532.001	Применяется для контактного подключения к шинке и заземляющему устройству
	Клещи токоизмерительные КТИ-20/1 РЛПА.418114.005	Предназначены для измерения сопротивления единичного заземления без разрыва цепи а также определения процентного распределения токов в многоэлементном заземлении. Диаметр обхвата 40 мм. <b><u>Для прибора ИС-20/1!!!</u></b>
	Клещи токоизмерительные КТИ-20/2 РЛПА.418114.006	Предназначены для измерения сопротивления единичного заземления без разрыва цепи а также определения процентного распределения токов в многоэлементном заземлении. Диаметр обхвата 80 мм. <b><u>Для прибора ИС-20/1!!!</u></b>

	<p>Клещи передающие КП-20/1 РАПМ.418114.004</p>	<p>Предназначены для работы с измерителем сопротивления заземления ИС-20/1 при проведении измерений сопротивления двумя клещами «R 2  ». <b><u>Поставляются по отдельному заказу.</u></b></p>
	<p>Аккумулятор 5Н- AA2000В</p>	<p>Предназначен для питания прибора</p>
	<p>Комплект штырей заземления РЛПА.305177.004 - 1 метровой высоты, 4 шт. с сумкой</p>	<p>Применяются для измерения сопротивления элементов заземления и удельного сопротивления грунта. <b><u>Поставляются по отдельному заказу</u></b></p>
	<p>Сумка для переноски</p>	<p>Предназначена для переноски прибора и аксессуаров</p>
	<p>Батарейный отсек РАПМ.436244.003</p>	<p>Предназначен для возможности питания от 6 элементов питания типа АА.</p>
	<p>Bluetooth-USB адаптер</p>	<p>Предназначен для связи прибора с компьютером.</p>